



**Wie kann ich ein persönliches Foto
als Hintergrund am Homescreen
einstellen?**


Drücken Sie lange auf das Hintergrundbild.




Tippen Sie dann auf **Hintergrundbild auswählen**. Das Fotoalbum mit Ihren Fotos wird geöffnet.




Wählen Sie eines der angezeigten Bilder aus, indem Sie darauf tippen.



Sie können nun den Bildausschnitt verändern, indem Sie auf „+“ bzw. „-“ tippen.



Sobald Ihnen der Bildausschnitt gefällt, wählen Sie **Speichern**.



Das neue Bild wird nun am Homescreen als Hintergrundbild angezeigt.

