



**Wie stelle ich den Klingelton des
Weckers ein?**

Öffnen Sie die App-Seite.
Wenn die Wecker-App
angezeigt wird, können Sie
diese direkt öffnen, Oder
wählen Sie Alle Apps.




Wischen Sie bis an das Ende
der App-Liste und tippen Sie
auf Wecker.




Tippen Sie auf
Weckmelodie.



Eine Liste mit Klingel-
melodien wird angezeigt.
Der aktuell gewählte
Klingelton ist mit einem
grünen Häckchen markiert.



Wenn Sie einen anderen Ton
aus der Liste wählen, wird
die Melodie gespielt und
das grüne Hackchen wird
platziert. Dann speichern Sie
die Auswahl



Der neue Weckerton wird
unter Weckmelodie
angezeigt..

