



Wie stelle ich den Wecker ein?

Sie können den Wecker in den Schnell-Einstellungen aktivieren oder in der Wecker-App, die Sie unter **Alle Apps** finden.


Öffnen Sie die Schnell-Einstellungen.




Tippen Sie auf das Aktivierungsfeld, um den Wecker einzuschalten.




Tippen Sie auf die Weckertaste, um die Weckzeit einzustellen.




Geben Sie die gewünschte Weckzeit über das Ziffernfeld am Display ein.



Speichern Sie die neue Weckzeit.



Die neue Weckzeit ist auf der Weckertaste eingeblendet. Schließen Sie die Anzeige mit **Zurück**.



Ein Weckersymbol am oberen Rand des Homescreens zeigt an, dass der Wecker eingeschaltet ist.

